

- ① お届け時、小さな丸カンが付いた結び目とフックとコードの距離は最短になっています。



- ② 結び目の部分を押しえながら引っ張り長さを調節してください。



- ③ この様にフックと丸カンとの間に長さが出ます。



- ④ エコバッグの持ち手部分にコードを通して、フックを丸カンに引っ掛けてショルダーバッグ状にして下さい。

